

废物和卫生计划




活动 19: 建立一个洗手和洗碗站

\$ \$ 19 6

第1步: 在灾难发生前收集材料







洗洁精



漂白剂



水

收集三个桶或容器并专用于洗手和洗碗。储备洗洁精和漂白剂来制作消毒液。

第2步: 建立您的洗手和洗碗站

- □ 一号桶是您的清洗桶,装有洗洁精和水的混合物,用于洗手或洗碗。开始时,先往 桶里倒一点洗洁精或漂白剂,然后轻轻加水。切勿把桶装得太满,也不要使用太多 洗洁精或漂白剂。
- □ 二号桶将是您的冲洗桶。在这个桶里只装水。在使用洗洁精和漂白剂溶液清洗餐具或双手后,您可以用这个桶来冲洗餐具或双手。
- □ 三号桶是消毒桶。在这个桶里装满水,再加入少量漂白剂,作为餐具和手的最后一 轮消毒之用。最后一轮对于保持双手和餐具无菌至关重要。

活动 20: 准备一个双桶厕所

\$ \$ (9)

目标:了解如何收集、控制和安全处理人类排泄物,以预防疾病。

第1步:在灾难发生前收集材料

- 两个结实的 5 或 6 加仑(19 或 23 升)塑料桶。水桶 必须足够结实,能够承受您的重量。大多数大卖场都 会有品牌桶,几美元一个。可以向经常处置此类塑料 桶的企业(例如餐馆、面包店、食品生产设施、油漆 店等)索要免费的塑料桶。在纸上写下便便和小便, 然后贴在桶上,或者从 www.rdpo.net/emergency-toilet 打印贴纸,贴在每个桶上做标记。
- 分层材料(如木屑颗粒或锯末)、垃圾袋和马桶座圈 (可选)。



马桶座圈

- 您可以改装一个普通的马桶座圈,或者购买一个专门为水桶设计的座圈(大多数野营商店和应急用品零售商均有出售)。
- 如果可以的话,购买两个马桶座圈(每个桶一个),因为很多 人喜欢坐着小便。

切勿使用游泳棒做马桶座圈。它们具有吸水性,会增加传播疾 病的风险。

分层材料

- 碳基材料效果最佳。其应该是轻便、干燥和有机的。目标是吸收湿气、减少异味和阻止苍蝇。在每次沉积粪便时,您都需要用一把分层材料来覆盖粪便。例如锯末、碎纸、树皮碎片(避免使用杉木)、干树叶、干草屑、泥炭藓、卫生纸、仓鼠垫料等。
- 为颗粒炉制作的木粒是一种低成本的碳材料来源。与水混合后(约 1 杯水兑 2 杯木粒),可产生约 6 杯锯末。**如果您打算使** 用木粒,请记得储存额外的水。
- 向木材场或当地的家具公司索要一袋锯末。
- 向商家索要一袋碎纸。要有创意!
- 一卷或一盒重型塑料垃圾袋(13 加仑(49 升)规格, 0.9 密耳 (0.02 毫米)或更厚)。 如果您买不到 13 加仑的袋子,请确保您使用的袋子足够大,可以在水桶装满一半时将其 扎紧,并确保袋子结实(重型, 0.9 密耳(0.02 毫米)或更厚),这样便不容易撕裂。

第2步: 建立和使用您的大小便站

- 尽可能寻找一个私密的空间,尤其是户外空间。请记住,如有必要,您的厕所可以从一个 地方移至另一个地方。
- 尽量保持警惕,将固体(便便)和液体(小便)放在指定的桶里。
- 用完尿桶后,取下尿桶座圈,盖上盖子,盖子一定要盖好; 封闭式尿桶的气味最难闻。
- 每人一天的尿量是便便的 10 倍。在您能够将尿液埋在土壤下方 6 至 8 英寸(15-20 厘米) 之前,可以将尿液储存起来。
- 在使用便便桶后,在便便顶部撒上半杯碳材料,以使便便被完全覆盖。这会最大限度地减少异味。将马桶座圈放回原处,确保便便桶后不要密闭。让桶里的便便通气,可以使其变干、体积变小请记住: 便桶中含有可能致病的病原体。





活动 21: 制作一台应急洗衣机

\$\$\$9988

即使在非紧急情况下,应急洗衣机也能节约用水,这在干旱时期特别实用。与简单的水桶或镀锌洗衣盆加洗衣板的方法相比,这种方法在准备过程中需要花费更多的成本和努力。

第1步: 收集您的材料



了解您的材料



- 移动式清洗装置是一种蓝色的装置,类似于柱塞,可能有一个 T 形手柄或直手柄。推拉式搅拌可以将衣物上的污垢和多余的洗涤剂去除。这种方法有助于减少用水量、洗涤剂用量以及用电量。这些都可以在网上或大卖场和五金店找到。
- **Gamma 密封盖**是专门为 12 英寸(30.5 厘米)桶(包括大 多数标准尺寸的 3.5 加仑、5 加仑、6 加仑和 7 加仑(13.3 升、19 升、23 升和 26.5 升)桶)设计的塑料盖。 Gamma 盖有一个外环,可以密封在桶上,内盖可以拧到外环上。
- 需要用橡胶锤(不是锤子)将 Gamma 密封盖的底部固定 在水桶上。您需要一个结实的橡胶头,以提供绵软有力的 锤击,并帮助吸收振动而不损坏塑料。锤子会破坏密封件 的完整性。

第2步: 使用2英寸(5厘米)的钻头在 Gamma 盖的顶部钻一个孔。





第3步: 如图所示,使用1英寸(2.5厘米)的钻头在顶桶的底部钻四个孔。现在,您将拥有一个有孔的清洗顶桶,和一个冲洗底桶。

第4步: 使用橡胶锤将 Gamma 密封盖固定在顶桶(底部有四个孔的那个桶)上。

第5步:将顶桶滑入底桶内,并插入柱塞。在将装有 Gamma 密封盖的顶桶放入底桶后,插入柱塞装置(如步骤 1 所示)并盖上 Gamma 密封盖。您只需在底桶中注入约 4 英寸(10 厘米)的水,就能达到效果。

第6步:在另一个桶中冲洗衣物,尽量少用水。 尽量拧干多余的水分,然后抖一抖,以去除褶皱。

第7步: 晾干衣物。如果室外有树、栅栏或柱子,那么系上晾衣绳是风干衣物的最佳选择。您还可以使用可折叠的晾衣架。





有关本单元的其他资源,请访问 0EM 的 "做好 2 周准备就绪" 网页 www.oregon.gov/oem/be2weeksready

